

MONTAGE HANDLEIDING FUNCTIONELE LUIKEN BESTAANDE MUURHAKEN

ZIE OOK DE MONTAGEVIDEO OP YOUTUBE <https://www.youtube.com/watch?v=5XRu-zYL6Mo>

1. De lenen worden in de fabriek voorgemonteerd met inox rivetten. Luiken uitpakken



2. De koppelstukken inschuiven



3. De hengen links en rechts inschuiven, afstellen op de hoogte van de muurhaken en licht blokkeren met stelbout



4. MONTAGE VAN DE LUIKEN

Indien de bestaande muurhaken worden hergebruikt, leveren wij hengen met een overeenstemmende binnendiameter. U kan de hengen vooraf afstellen op de hoogte van Uw muurhaken en gewoon inhaken. Nadien fijn nastellen in hoogte en breedte d.m.v. de stelbout van het koppelstuk. Als de luiken uitgelijnd zijn in open en gesloten positie, kan U deze borgen. Boor eerst een gat 4 mm en 3 cm diep in één van de openingen van het koppelstuk. Schroef er een zelftapper met ronde kop in.

NOTA: bestaande muurhaken zijn vaak niet precies uitgelijnd boven en onder. U zal dan merken dat, als U de luiken uitgelijnd heeft in gesloten positie deze scheef staan in open positie en vice-versa. Meestal worden de luiken dan uitgelijnd in open positie. Indien de gesloten "scheefheid" stoort, kan een makelaar worden gebruikt die deze fout verbergt.



5. ACCESSOIRES

5.1. MAKELAAR

Na uitlijnen en borgen de makelaar bevestigen met de zwarte houtschroeven. U kan vooraf een weinig kleefmiddel aanbrenen (silicone,PVC-lijm)



5.2. BAJONET

Bevestigen met de zwarte zelftappers, bij voorkeur in de middenkamer met de ALU versterking



5.3. OPLEGSLOT

Montage in ruitvorm (binnenversterking) met de zelftappende schroeven. Het beugeltje kan verbogen worden (rubberhamer) om meer of minder spanning te geven. Indien makelaar + oplegslot mogelijks een vlotje tussen slot en luik aanbrenen.



